

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ТЕЛЕВИЗОРА ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ Horizont моделей 29CF57S, 29CF58S





СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ТЕЛЕВИЗОРА ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ Horizont моделей 29CF57S, 29CF58S





ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО СХЕМЕ И ТИП

Резисторы
FUSE – 1R603, 1R609, 1R302
HVR100 – 1R821
PNZ102B – 1R835
PPR100 – 1R713
PPR25 – 3R11, 3R12, 3R13, 3R14, 3R16, 3R17, 3R18, 3R21
RC2012 1R507, 1R511, 1R810, 1R185, 1R502, 1R529, 1R532, 1R533, 1R534, 1R536, 1R538, 1R547, 1R548, 1R551, 1R101, 1R103, 1R108, 1R111, 1R112, 1R113, 1R116, 1R118, 1R119, 1R121, 1R123, 1R127, 1R128, 1R132, 1R133, 1R136, 1R137, 1R138, 1R140, 1R142, 1R143, 1R149, 1R152, 1R153, 1R156, 1R157, 1R159, 1R161, 1R163, 1R164, 1R166, 1R167, 1R506, 1R508, 1R512, 1R516, 1R517, 1R518, 1R519, 1R523, 1R539, 1R811, 1R146, 1R823, 1R827, 1R541, 1R543, 1R552, 1R554, 1R134, 1R170, 1R826, 1R117, 1R405, 1R828, 1R168, 1R179, 1R300, 1R301, 1R400, 1R403, 1R500, 1R501, 1R514, 1R521, 1R522, 1R524, 1R526, 1R537, 1R542, 1R544, 1R608, 1R708, 1R711, 1R802, 1R803, 1R817, 1R131, 1R125, 1R819, 1R801, 1R802, 1R612, 1R109, 1R139, 1R141, 1R148, 1R151, 1R531, 1R549, 1R832, 1R833, 1R818, 1R700, 1R120, 1R303, 1R404, 1R106, 1R124, 1R126, 1R546, 1R553, 1R102, 1R114, 1R183, 1R129, 1R144, 1R147, 1R154, 1R820, 1R162, 1R177, 1R182, 1R100, 1R184, 1R814, 1R122, 1R104, 1R181, 1R503, 1R504, 1R609, 1R513, 1R527, 1R528, 1R613, 1R701, 1R178, 1R172, 1R173, 1R808, 1R176, 1R600, 1R809, 1R704, 1R829, 1R831, 1R604, 1R606, 1R705, 1R607, 1R707, 1R614, 1R402, 1R822, 1R714, 1R807
RC5025 – 1R107, 1R709, 1R712, 1R706, 1R702, 2R17, 2R18, 3R7, 3R8
P1-2P – 2R6, 3R1, 3R2, 3R3, 2R1, 2R2, 2R4, 2R3, 2R8, 2R9, 2R7, 2R12, 2R14, 2R16, 3R4
C1-4-0.125 – 3R01, 1R816, 1R825, 1R834, 3R9, 3R22, 3R19
Конденсаторы
B37872 – 1C821, 1C823, 1C824
B37940 – 1C153, 1C158, 1C161, 1C164, 1C169, 1C173, 1C500, 1C501, 1C502, 1C503, 1C511, 1C513, 1C514, 1C516, 1C517, 1C518, 1C519, 1C521, 1C523, 1C524, 1C526, 1C527, 1C528, 1C529, 1C152, 1C154, 1C159, 1C162, 1C166, 1C171, 1C813, 1C181, 1C108, 1C121, 1C123, 1C209, 1C300, 1C301, 1C703, 1C800, 1C801, 1C819, 1C134, 1C119, 1C309, 1C311, 1C122, 1C124, 1C156, 1C172, 1C211, 1C107, 1C302, 1C109, 1C112, 1C116, 1C136, 1C138, 1C139, 1C146, 1C148, 1C149, 1C157, 1C163, 1C168, 1C174, 1C182, 1C189, 1C191, 1C192, 1C193, 1C194, 1C196, 1C200, 1C201, 1C202, 1C203, 1C204, 1C206, 1C303, 1C304, 1C306, 1C512, 1C522, 1C306, 1C332, 1C334, 1C338, 1C341, 1C113, 1C114, 1C117, 1C132, 1C141, 1C167, 1C176, 1C178
ECR – 2C1, 2C3, 1C103, 1C104, 1C133, 1C137, 1C144, 1C147, 1C151, 1C177, 1C179, 1C183, 1C198, 1C199, 1C100, 1C304, 1C309, 1C106, 1C118, 1C197, 1C336, 1C101, 1C337, 1C339, 1C308, 1C212, 2C4206, 1C303, 1C727, 1C829, 1C831, 1C307, 1C827, 1C111, 1C308, 1C725, 1C128, 1C129, 1C131, 1C142, 1C143, 1C102, 1C701, 1C718, 1C714, 1C715, 3C2

ELB – 1C828
ELP – 1C814
R46-KI – 1C800, 1C801, 1C802
R75 – 1C711, 1C716, 1C717
R82 – 1C802, 1C126, 1C700, 1C702, 1C804, 1C726, 1C127, 1C807, 3C7
WKP – 1C818
K10-176 – 3C1
K10-62-H20 – 1C803, 1C804
K15-5-1.6Kv – 1C704, 1C705, 1C720, 1C817, 1C823, 3C4
K73-17v – 1C707, 3C3, 3C6, 1C722, 1C712, 3C8
K78-2 – 1C706, 1C812, 1C708, 1C709
K78-2 – 1C706, 1C812, 1C708, 1C709
Изделия соединительные
Вилка LD8/6A-1A – 1X18
Вилка LD7.5/5C – 1X3, 1X4
Вилка СНП1 – 1X2, 1X8, 1X5, 1X6, 1X11, 1X13, 2X19
Вилка СНП2 – 1X9, 1X10, 2X3(A1), X10(A1)
Розетка LD7.5/5D – 2X3(A1), 1X4(A1)
Розетка 8/6A-1Y – 2X18(A1)
Розетка СНП1 – 2X2(A1), 5X8(A1), 3X5(A1), X19(A2), 2X6(A1), 2X13(A1), 3X11(A1)
Розетка СНП2 – 9X4(A1)
Розетка СНП4 – 1X16, 9X1
Розетка СНП8T – 2X26, 2X23, 2X21
Розетка SC844P00CS0800 – 2X55
Розетка SCF661CNT432U00 – 2X52
Розетка CS-205 – 1X51

Катушки индуктивности
Дроссель СВ6A-300-850508 – 1L800, 1L801, 2L122
Дроссель CECL – 1L703
Дроссель CESS – 1L100, 1L101, 1L102, 1L103, 1L104, 1L106, 1L107, 1L108, 1L109, 1L111, 1L112, 1L113, 1L114, 1L117, 1L118, 1L119, 1L121, 1L122, 1L123, 1L124
Дроссель RS-2200 – 9L1
КИГ-1.2-30 – 3L1

ОСЦИЛЛОГРАММЫ



НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК ПУЛЬТА ДУ RC6-7

Позиционное обозначение	Назначение	Условное обозначение
SB1	Цифра «0»	0
SB2	Цифра «8»	8
SB3	Увеличение громкости. В режиме «МЕНЮ» – увеличение (или переключение) регулируемых параметров, перемещение курсора вправо	+
SB4	Включение телевизора из дежурного режима в рабочий режим. Переключение номеров программ в сторону увеличения. В режиме «МЕНЮ» – перемещение курсора вверх. В режиме «TXT» выбор следующей страницы телетекста	P+
SB5	Переключение по кольцу режимов «TV», «AV».	AV
SB6	Цифра «1»	1
SB7	Цифра «9»	9
SB8	Уменьшение громкости. В режиме «МЕНЮ» – уменьшение (или переключение) регулируемых параметров, перемещение курсора влево	-
SB9	Включение телевизора из дежурного режима в рабочий режим. Переключение номеров программ в сторону уменьшения. В режиме «МЕНЮ» – перемещение курсора вниз. В режиме «TXT» выбор предыдущей страницы телетекста	P-
SB10	В режиме «TXT» удержание страницы/подстраницы телетекста	M
SB11	Цифра «2»	2
SB12	Не используется	-/-
SB13	Включение предыдущей программы	P+ P
SB14	Индикация текущего времени. В режиме «TXT» прием подстраниц телетекста	●
SB15	Включение/выключение меню «ОБЗОР». В режиме «TXT» выбор страницы телетекста	Желтая
SB16	Цифра «3»	3
SB17	Не используется	
SB18	В режиме «TXT» изменение формата страниц телетекста	F+
SB19	При кратковременном нажатии – выбор главного меню. В режиме «МЕНЮ» – вызов предыдущего меню или выключение меню	SL
SB20	Цифра «4»	4
SB21	Выключение в дежурный режим	⏻
SB22	Выбор фиксированных установок звука	🔊
SB23	В режиме «TXT» вызов скрытой информации телетекста	? F-
SB24	Включение/выключение меню «НАСТРОЙКА». В режиме «TXT» выбор страницы телетекста	Синяя
SB25	Включение/выключение режима «TXT», вызов телетекста из режима скрытого приема телетекста	📺
SB26	Цифра «5»	5
SB27	Выключение/выключение громкости звукового сопровождения	🔊
SB28	В режиме «TXT» скрытый прием телетекста	X SYS
SB29	Вызов меню «ДОПОЛНИТЕЛЬНО». В режиме «TXT» вызов индексной страницы	📄
SB30	Цифра «6»	6
SB31	Вызов фиксированных установок изображения	PP
SB32	Не используется	DVB
SB33	Управление таймером	🕒
SB34	В режиме «TXT» смешанный прием телевизионных программ и телетекста	Зеленая
SB35	Включение/выключение меню «ИЗОБРАЖЕНИЕ». В режиме «TXT» выбор страницы телетекста	7
SB36	Цифра «7»	7
SB37	Вызов индикации	📺
SB38	Не используется	S
SB39	Включение/выключение меню «ЗВУК». В режиме «TXT» выбор страницы телетекста	Красная
SB40	Выход из меню. Выход из режима «TXT»	TV

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК ПУЛЬТА ДУ RC7-8

Позиционное обозначение	Назначение	Условное обозначение
SB1	Цифра «0»	0
SB2	Цифра «8»	8
SB3	Увеличение громкости. В режиме «МЕНЮ» – увеличение (или переключение) регулируемых параметров, перемещение курсора вправо	+
SB4	Включение телевизора из дежурного режима в рабочий режим. Переключение номеров программ в сторону увеличения. В режиме «МЕНЮ» – перемещение курсора вверх. В режиме «TXT» выбор следующей страницы телетекста	P+
SB5	Переключение по кольцу режимов «TV», «AV».	AV
SB6	Цифра «1»	1
SB7	Цифра «9»	9
SB8	Уменьшение громкости. В режиме «МЕНЮ» – уменьшение (или переключение) регулируемых параметров, перемещение курсора влево	-
SB9	Включение телевизора из дежурного режима в рабочий режим. Переключение номеров программ в сторону уменьшения. В режиме «МЕНЮ» – перемещение курсора вниз. В режиме «TXT» выбор предыдущей страницы телетекста	P-
SB10	В режиме «TXT» удержание страницы/подстраницы телетекста	M
SB11	Цифра «2»	2
SB12	Не используется	-/-
SB13	Включение предыдущей программы	P+ P
SB14	Индикация текущего времени. В режиме «TXT» прием подстраниц телетекста	●
SB15	Включение/выключение меню «ОБЗОР». В режиме «TXT» выбор страницы телетекста	Желтая
SB16	Цифра «3»	3
SB17	Не используется	
SB18	В режиме «TXT» изменение формата страниц телетекста	F+
SB19	При кратковременном нажатии – выбор главного меню. В режиме «МЕНЮ» – вызов предыдущего меню или выключение меню	SL
SB20	Цифра «4»	4
SB21	Выключение в дежурный режим	⏻
SB22	Выбор фиксированных установок звука	🔊
SB23	В режиме «TXT» вызов скрытой информации телетекста	? F-
SB24	Включение/выключение меню «НАСТРОЙКА». В режиме «TXT» выбор страницы телетекста	Синяя
SB25	Включение/выключение режима «TXT», вызов телетекста из режима скрытого приема телетекста	📺
SB26	Цифра «5»	5
SB27	Выключение/выключение громкости звукового сопровождения	🔊
SB28	В режиме «TXT» скрытый прием телетекста	X
SB29	Вызов меню «ДОПОЛНИТЕЛЬНО». В режиме «TXT» вызов индексной страницы	📄
SB30	Цифра «6»	6
SB31	Вызов фиксированных установок изображения	PP
SB32	Не используется	DVB
SB33	В режиме «TXT» смешанный прием телевизионных программ и телетекста	Зеленая
SB34	Включение/выключение меню «ИЗОБРАЖЕНИЕ». В режиме «TXT» выбор страницы телетекста	7
SB35	Цифра «7»	7
SB36	Вызов индикации	📺
SB37	Не используется	S
SB38	Включение/выключение меню «ЗВУК». В режиме «TXT» выбор страницы телетекста	Красная
SB39	Выход из меню. Выход из режима «TXT»	TV
SB40	Управление таймером	🕒