



Телевизоры Рубин
55FS10T(P), 55FM10T
ver.0.2

Элементы, помеченные "S" относятся к 55FS10T(P)
 Элементы, помеченные "M" относятся к 55FM10T
 Элементы для коррекции раstra помечены "XP"
 Элементы для кинескопов без коррекции раstra помечены "noKP"
 C301...311, C315, C320...323, C328, C330...331, C337, D301, R302...303, R307...308, R310...312 относятся к 55FS110T(P)
 C301, C303, C305, C307, C316, VT301, VT302, R304...306 относятся к 55FM10T