ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ТЕЛЕВИЗОРА ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ МОДЕЛИ 63CTV-670


A1
ШАССИ ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИЗОРА ШЦТ-670М-2
A2
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МУ-670
A3
МОДУЛЬ ВИДЕОУСИЛИТЕЛЕЙ КИНЕСКОПА МВК-670-1
A5
ОТКЛОНЯЮЩАЯ СИСТЕМА
КАДРОВАЯ КАТУШКА
СТРОЧНАЯ КАТУШКА
A12
КОММУТАТОР СЕТИ КС
A11
КАТУШКА РАЗМАГНИЧИВАНИЯ КИНЕСКОПА КРК-63
СЕТЬ 220V 50Hz
DD401*
DD402*
DA100
TDA8844/2Y
DA600
TDA8351
DA800
UC3842N
DA801
LM317
DA802
KP142EN5A
T800
TPM-653
T701
PET-32-01
T700
TMC-630
D1
TDA6107Q
DA300
ILA15191
DA1
SFH586-3G
BA1,BA2
LPB511/14/985Cu
BHXOД MB/AMB
ZQ104
SNP3B.8RN2
ZQ107
433.619kHz
ZQ100
BC86.5AN1
ZQ101
BC85.5AN1
ZQ102
TC85.5AN1
ZQ103
TC86.5AN1
ZQ400
12288kHz
5.5MHz
6.5MHz
X1(A1)
X1(A2)
X2
X4(A1)
X4(A11)
X5
X6(A1)
X8(A1)
X8(A5)
X10(A1)
X10(A5)
X11(A1)
X11(A3)
X14
X16
X16.1
X16.2
X3(A1)
X3(A12)
X5(A1)
X5(A3)
X1(UL1)
X1(A1)
X1(A11)
X5S1
X5S1
X6(A1)
X6(A11)
X7(A1)
X7(A2